

FlipChart Rollengestell / Caster Frames

FlipChart 2000, Professional 3000, Professional 3000 Ergo



Hinweis: Bei Verwendung des Rollengestells müssen zuvor die Fußstopfen aus dem FlipChart-Gestell entfernt werden (heraushebeln bzw. abschneiden).

Zur Sicherung des Rollengestells empfehlen wir die beigefügten Haltefedern auf beiden Seiten wie abgebildet anzubringen.

Important: please remove or cut off the plug inside the flipchart legs prior to connecting the caster frame.

We recommend attaching the optional locking springs (as illustrated) onto both front flipchart legs for additional stability.

FlipChart Rollengestell / Caster Frames

FlipChart 2000, Professional 3000, Professional 3000 Ergo



Hinweis: Bei Verwendung des Rollengestells müssen zuvor die Fußstopfen aus dem FlipChart-Gestell entfernt werden (heraushebeln bzw. abschneiden).

Zur Sicherung des Rollengestells empfehlen wir die beigefügten Haltefedern auf beiden Seiten wie abgebildet anzubringen.

Important: please remove or cut off the plug inside the flipchart legs prior to connecting the caster frame.

We recommend attaching the optional locking springs (as illustrated) onto both front flipchart legs for additional stability.