


FlipChart Professional 3000




FlipChart auf Standbügel stellen. Rahmen beidhändig fassen. Daumen auf Druckknöpfe an Rahmenrückseite (A). Fuß in Standbügel stellen. Druckknöpfe gleichzeitig drücken und FlipChart nach oben ziehen bis Druckknöpfe wieder einrasten (B).

Place the flipchart right side up and with the back side facing you. Place your thumbs on either side of the top push buttons (A), whilst stabilizing the bottom half of the flipchart with your foot. Push both buttons simultaneously and lift the board upwards until it locks into place (B).




Rückseitiges Stützbein ausklappen, Rändelschraube lösen, Druckknopf an Führungsrohr mit linker Hand drücken (C). Mit anderer Hand Stützbein nach unten ausziehen und einrasten lassen (D). Rändelschraube festziehen.

Pull forward on the back support leg and then loosen its screw. Push the lock button (C) in the frame tube and pull down the support leg until it locks into place (D). Then retighten the screw to lock leg into position.




Papierabrißklappe nach oben öffnen. Pins auf Lochabstand schieben, Papier einhängen und mittig ausrichten. Klappe schließen.

Lift the paper tear-off up and adjust the paper holder brackets as needed.




„Parkmöglichkeit“ für Manuskripte, Skizzen, Kärtchen usw.

You may also use this feature to hold documents, cards, special notes, etc...



Stiftablage aufklappen. Stifte können beim Transport in zugeklappter Ablage bleiben.

Flip down the built-in marker tray. Please note markers may be left in the marker tray during transport once folded back up.



Druckknopf drücken (E), Zusatzblatthalter einschieben, von anderer Seite herausziehen und einrasten lassen (F).

To extend the integrated flipchart arm; push the lock button (E) located in the back top right-hand corner, and pull the arm out until it locks into place (F).

Zusatzblatthalter auf anderer Seite benutzen:

Blatthalter komplett herausziehen, umdrehen und auf gegenüberliegender Seite einführen.

How to use the arm on the other side:

Unlock the arm and pull it completely out from the frame. Then flip the arm around and reinsert it back into the frame, but now leading with the opposite end. Push the lock release button on the other side and extend the arm on the side of your choice.